

4. Instruções de limpeza

4.1 Como limpar seu aparelho

4.1.1 Desligue a máquina e retire o plug da tomada.

4.1.2 Retire a castanha, remova a bica e lave-os individualmente.

4.1.3 Nunca ponha o motor/corpo sob água corrente, muito menos lave-o em jatos.

4.1.4 Faça a limpeza do corpo usando pano umedecido com água e sabão neutro.

.Retire o excesso com pano seco.



Atenção! Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho

5. Problemas e possíveis soluções:

Problemas	Causas	Soluções
O aparelho não liga	Falta de energia elétrica ou plug desconectado da rede de energia.	Verifique se o plug esta conectado na tomada e se há energia elétrica na rede.
	Problema no circuito elétrico ou embobinamento do aparelho.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.
	O protetor térmico acionou.	O aparelho superaqueceu, aguarde o seu resfriamento.
Cheiro de queimado/Fumaça	Problema no circuito elétrico ou embobinamento do aparelho.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.
Aparelho liga mas não consegue executar os trabalhos. Não gira e/ou baixa rotação	Problema no circuito elétrico ou embobinamento do aparelho.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.
	Encaixe da castanha gasto ou danificado.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.
Cabo Elétrico danificado	Falha no transporte ou armazenamento do produto.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.
Ruídos Estranhos	Rolamentos defeituosos ou fiação mal acomodada.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.

TERMO DE GARANTIA

A garantia de 6 meses é dada ao produto contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular. Compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos constatados pela Assistência técnica autorizada SPOLU, sendo de fabricação.

Data da venda ___/___/___ Nota Fiscal Nº _____ Aparelho Nº _____

IMPORTANTE

É responsabilidade do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do "Termo de Garantia" juntamente com a Nota. A SPOLU responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

SPOLU

Spolu-Benesse do Brasil Ltda.

Fones/Fax: (17) 3546-2193/3546-3062/3546-3068/3546-2084

e-mail: spolu@spolu.com.br - www.spolu.com.br

Rua Lauro Sodré, 769 - Centro - Itajobi - SP - CEP: 15.840-000



SAC
Serviço de Atendimento ao Cliente

e-mail: assistec@spolu.com.br

Fone: (17) 3546 - 3068

"Devido ao constante aperfeiçoamento, os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio"

SPOLU

Manual de Instruções



Espremedor de frutas POTENZA

Modelo

SPL - 071

1. Introdução

1.1 Informações Básicas

1.1.1 O motor do espremedor de frutas é embobinado com um termostato de segurança. Caso haja sobrecarga de energia ou aquecimento excessivo ele desarma, evitando assim que queime o motor.

1.1.2 O corpo e aro da caçamba do espremedor são confeccionados em aço inox

1.1.3 Jarra/peneira e castanhas em material plástico (Polipropileno e poliestireno).

1.2 Características técnicas

Produto	Espremedor Potenza	
Referencia	SPL-071	
Tensão [V]	127	220
Potência Nominal [W]	300	300

Consumo [kW/h]	0,30	0,30
Rotação [rpm]	1740	
Frequência [Hz]	60	
Peso líquido [kg]	6,000	
Altura [mm]	400	

1.3 Cuidados necessários

1.3.1 Leia com atenção as instruções antes de usar o aparelho

1.3.2 Este aparelho vem com a tensão 220 V selecionada na fábrica. Para ligá-lo em 127 V, basta mudar a chave seletora sob o aparelho.

1.3.3 Não ligue/utilize o aparelho caso alguma componente aparente (cabo, plug, corpo, chave seletora e ou liga/desliga) esteja danificado.

1.3.4 Nunca utilize este ou qualquer outro aparelho elétrico se estiver com os pés descalços ou molhados.

1.3.5 Mantenha plugs e chaves (seletora e liga/desliga) livre da exposição a líquidos. Certifique-se que não haja contato direto do plug ou cabo com superfícies úmidas.

1.3.6 Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais, ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.

1.3.7 Acessórios avulsos não pertencentes a linha de produtos Spolu poderão danificar o aparelho.

1.3.8 Período máximo de uso ininterrupto por aparelho:

Espremedor POTENZA: 30 Min. com descanso de no mínimo 10 min.¹

¹Esse período pode variar de acordo com a pressão exercida entre a laranja e a carambola em movimento. Nunca force a laranja a ponto de o eixo travar, isso não só prejudica o funcionamento da máquina como torna a polpa extraída mais ácida.

2. Instruções de uso

2.1 Conservação do aparelho

2.1.1 Após o uso, bica e castanhas devem ser limpos.

2.1.2 Evite que líquidos entrem em contato com motor, pois os mesmos podem vir a danificá-lo ou causar barulho nos rolamentos. A garantia não cobre a manutenção de rolamentos danificados dessa forma.

2.1.3 Não utilize solventes ou líquidos corrosivos na limpeza do aparelho, pois isso danifica visualmente o aparelho e pode causar a corrosão ou ressecamento das partes plásticas, inclusive do cabo elétrico, o que oferece riscos ao operador.

2.2 Troca das castanhas

2.2.1 A troca das castanhas deve ser feita com o aparelho desligado. Retire a castanha que está em uso puxando-a para cima com uma das mãos e segurando o aparelho com a outra.

2.2.2 Observe a posição correta e encaixe a castanha desejada pressionando-a levemente contra o eixo.

⚠ Atenção:
Se o cabo de alimentação estiver danificado ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, para evitar riscos.

3. Componentes

DESCRIÇÃO	CODIGO
	SPL-071
01 - Tampa plástica esp. G/IND/POT	SPLP-337
02 - Aro da caçamba - POTENZA	SPLP-338
03 - Anel retentor do eixo esp. IND	SPLP-056
04 - Bica coletora de suco	SPLP-339
05 - Porca Parlok M4	SPLP-332
06 - Base oitavada esp. Potenza	SPLP-067
07 - Varão 3/16 x 225 mm	SPLP-340
08 - Motor completo WEG 1/3 CV	SPLP-084
09 - Corpo de inox (Esp. IND)	SPLP-064
10 - Prensa cabos PG09	SPLP-323
11 - Rabicho de ligação - Esprem.	SPLP-047
12 - Base inferior quadrada	SPLP-325
13 - Chave liga/desliga dois contatos	SPLP-328
14 - Grelha de fechamento da base inferior	SPLP-326
15 - Pé para base quadrada - Liq. BR	SPLP-329
16 - Carambola Laranja 1/2 cana 7/16	SPLP-073
16 - Carambola Limão 1/2 cana	SPLP-074
17 - Jarra e Peneira P/M/G/IND	SPLP-038
Motor/Corpo - Espremedor POTENZA	SPLP-248

