

## 5. CUIDADOS ESPECIAIS NA LIMPEZA E COM O CARRINHO

5.1 Evite o uso de esponjas com palha de aço, objetos pontiagudos ou produtos abrasivos na limpeza do seu aparelho, isso pode arranhar a superfície e comprometer a proteção do aço inox e da pintura. Pode também haver o acúmulo de partículas de aço que enferrujam e contaminam partes em aço inox.

5.2 Substâncias ou soluções ácidas como vinagre, sucos de frutas, ácidos em geral; soluções salinas, graxas, partículas de aço comum e detergentes não neutros podem causar manchas ou pontos de corrosão nas partes metálicas do carrinho.

5.3 Todas as películas de proteção do aço inox devem ser removidas no processo de montagem. Resíduos de cola que fiquem impregnados no aço inox durante o processo de retirada da película, podem ser limpos facilmente com uma bucha e detergente neutro (lembramos que a parte da bucha a ser utilizada é a amarela, nunca utilize o lado verde pois pode riscar o aço inox), e se ainda assim restou algum resíduo de cola pode-se utilizar um pano macio e aplicar álcool, o qual removerá todo o restante da cola.

5.4 O processo de limpeza deve remover todos os resíduos de materiais que foram utilizados, pois esses podem manchar ou corroer as peças do carrinho se ficarem por um período muito prolongado em contato com as mesmas e exposto a intempéries.

### TERMO DE GARANTIA

A Armon assegura ao proprietário consumidor desse carrinho a garantia de meses, referente ao prazo mínimo estabelecido por lei. Essa garantia é dada ao produto contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular. Compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos constatados pela Assistência técnica autorizada Armon como sendo de fabricação.

Data da venda \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Nota Fiscal Nº \_\_\_\_\_ Aparelho Nº \_\_\_\_\_

### IMPORTANTE

É responsabilidade do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do Termo de Garantia juntamente com a nota. A Armon responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por mau uso e transporte. Ao receber o produto deve ser verificado o estado de conservação no ato do recebimento. Conforme a condição do problema e análise do fabricante, a assistência técnica poderá acontecer no local mais próximo do cliente.



(17) 3546 2349

R. Aracaju, 205/2 - Pq. do Colégio - Itajobi - SP - CEP: 15.840-000

www.armon.com.br  
armon@armon.com.br



(17) 3546 3068

Devido ao constante aperfeiçoamento, os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

## CARRINHO DE DOCE E BOLO



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Modelo: CDOBO - 035

Imagens meramente ilustrativas.

## 1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

- 1.1 As peças encontram-se dentro do depósito do chassi. Os parafusos se encontram junto ao cabo.
- 1.2 Retire as peças da embalagem e verifique todos os componentes.
- 1.3 Remova as películas de proteção.
- 1.4 Sempre controle o torque para que o aperto não seja excessivo utilizando uma chave de fenda ou Phillips.
- 1.5 Higienizar todo o carrinho com pano úmido e sabão neutro antes de utilizá-lo.
- 1.6 Os pneus dos carrinhos de rodas pneumáticas devem ser calibrados uma vez por semana utilizando-se o máximo de 25 libras de pressão.

### ⚠ ATENÇÃO!

Não use nenhum produto químico (solventes) para tentar remover as películas protetoras ou limpar o carrinho.

## 2. COMPONENTES

- 2.1 Chassi (01 unidade)
- 2.2 Cabo anatômico (01 unidade)
- 2.3 Estante (01 chapa frontal e 02 chapas laterais)
- 2.4 Puxador com parafuso Philips (02 unidades)
- 2.5 Parafusos Philips brocantes (09 unidades)
- 2.7 Parafusos franceses e porcas sextavadas (04 unidades)
- 2.8 Guarda sol (01 unidade)
- 2.13 Bandejas (06 unidades)
- 2.14 Estrutura do expositor
- 2.15 Vidros temperados (06 unidades)

## 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referências	CDOBO - 035
Mesa	Inox 430
Estante	Inox 430
Rodas	Pneumáticas
Peso	44 KG
Largura	500 MM
Comprimento	1000 MM
Altura	950 MM

## 4. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / USO

- 4.1 Prenda o cabo anatômico ao chassi utilizando os 04 parafusos/porcas franceses.
- 4.2 Encaixe a estrutura do expositor do carrinho utilizando parafusos brocantes.
- 4.3 Encaixe os vidros na estrutura.
- 4.4 Coloque as bandejas dentro da estufa.
- 4.5 Rosqueie os puxadores nas portas com o respectivo parafuso.
- 4.6 Coloque o guarda sol no suporte.

